# Кондиционеры сплит-системы типа GWH серии «Pular Inverter» R32

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛИ

GWH09AGAXA-K6DNA4C
GWH12AGBXB-K6DNA4C
GWH18AGD-K6DNA4D
GWH24AGDXE-K6DNA4C

Пожалуйста, перед началом работы внимательно изучите данное руководство

Оборудование соответствует требованиям технического регламента
ТР ТС 004/2001
ТР ТС 020/2011

Установленный срок службы оборудования – 7 лет

Производитель — GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China

Дата изготовления нанесена на шильдиках оборудования.

Необходимо наличие гарантийного талона.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение кондиционера ..... 3
2. Меры безопасности ..... 4
3. Устройство и составные части ..... 6
4. Технические характеристики ..... 7
5. Управление кондиционером ..... 9
6. Условия эксплуатации кондиционера ..... 16
7. Требования при эксплуатации ..... 17
8. Уход и техническое обслуживание ..... 19
9. Сбои в работе, причины и способы устранения ..... 21
10. Транспортирование и хранение ..... 22
11. Сведения об утилизации ..... 22
12. Гарантия и сервис ..... 23

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Кондиционер бытовой типа сплит-система DC-инверторного типа предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях.

Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев (исключение модели работающие только на охлаждение), вентиляцию и очистку воздуха от пыли.

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Штепсель питания должен быть плотно вставлен в розетку.

Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током, перегреву и возникновению пожара.

Во время работы не вынимайте штепсель питания из розетки. Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.



Никогда не наращивайте кабель питания. Это может привести к перегреву и явиться причиной пожара.



Не применяйте удлинители силовых линий и не используйте розетку для одновременного питания другой электрической аппаратуры. Это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара.



Не эксплуатируйте кондиционер с мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.

Не вставляйте руки, палки и т.п. в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия. Это может быть опасно.

Не направляйте холодный воздушный поток на людей в течение длительного периода времени. Это может привести к ухудшению физического состояния и проблемам со здоровьем.

При появлении признаков горения или дыма, пожалуйста, отключите электропитание и свяжитесь с центром обслуживания компании GREE.




Не пытайтесь самостоятельно чинить воздушный кондиционер. Это может привести к еще большим неисправностям.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте вместо предусмотренного предохранителя «жучки» и прочие подобные устройства. Это может привести к поломкам или пожару.




Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха.



При проведении чистки необходимо прекратить работу кондиционера и отключить подачу питания.

В противном случае возможно поражение электрическим током.



Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания.

Это может привести к пожару и поражению электрическим током.

Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером воздуха.

Поток воздуха от кондиционера может привести к недостаточной производительности нагревательного прибора.

Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей.

Существует опасность воспламенения.



Убедитесь в том, что стойка для установки блока достаточно прочна. В противном случае возможно падение блока, сопровождающееся нанесением травм и т.п.



Не облокачивайтесь и не становитесь на верхнюю часть наружного блока.

Падение наружного блока может быть опасным.



Не загораживайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков.

Это может вызвать падение мощности кондиционера и привести к нарушению его работы.



# 3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

## *Внутренний блок*




***Индикация на панели***

- ❄ : Охлаждение
- 💧 : Осушение
- ☼ : Нагрев
- ⏻ : Работа
- 88 : Заданная температура




(1) *Кабель питания*
(2) *Пульт управления*
(3) *Панель передняя*
(4) *Фильтр-сетка*
(5) *Жалюзи*
(6) *Фреоновые трубки*
(7) *Скотч*
(8) *Монтажный кабель*
(9) *Дренажная трубка*

## *Наружный блок*



# 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **МОДЕЛЬ В СБОРЕ** | | | **GWH09AGAXA-K6DNA4C** | **GWH12AGBXB-K6DNA4C** |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2 650 (400 ~ 3 370) | 3 500 (900 ~ 3 700) |
| | Обогрев | Вт | 2 852 (527 ~ 3 785) | 3 500 (900 ~ 4 000) |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 780 (200 ~ 1 150) | 1 083 (220 ~ 1 400) |
| | Обогрев | Вт | 781 (200 ~ 1 320) | 918 (220 ~ 1 550) |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3.8 | 4.97 |
| | Обогрев | А | 3.9 | 4.22 |
| EER/COP | | — | 3.40/3.65 | 3.23/3.81 |
| Класс энергопотребления | | — | A/A | A/A |
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | **GWH09AGAXA-K6DNA4C/I** | **GWH12AGBXB-K6DNA4C/I** |
| Расход воздуха (max –> min) | | $м^3$/ч | 520/470/450/420/310/290/250 | 590/520/480/400/350/320/280 |
| Уровень шума (max –> min) | | дБ(А) | 40/38/35/33/29/25/24 | 41/37/35/33/30/26/24 |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | 16 | 16 |
| Габаритные размеры блока | Ш×В×Г | мм | 704×260×185 | 779×260×185 |
| Размеры блока в упаковке | Ш×Г×В | мм | 753×332×258 | 828×332×258 |
| Вес блока | | кг | 7.5 | 8.5 |
| Вес блока в упаковке | | кг | 8.8 | 10 |
| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | **GWH09AGA-K6DNA1C/O** | **GWH12AGBXB-K6DNA4C/O** |
| Уровень шума | | дБ(А) | 51 | 52 |
| Компрессор | Тип | — | Ротационный | Ротационный |
| | Бренд | — | GREE | GREE |
| Габаритные размеры блока | Ш×В×Г | мм | 710×450×293 | 732×555×330 |
| Размеры блока в упаковке | Ш×Г×В | мм | 764×330×525 | 794×376×615 |
| Установочные размеры | | мм | 430×271 | 455×310 |
| Вес блока | | кг | 21 | 25.5 |
| Вес блока в упаковке | | кг | 23 | 28 |
| **ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ** | | | | |
| Тип хладагента | | — | R32 | R32 |
| Масса хладагента в наружном блоке | | кг | 0.5 | 0.39 |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | | м | 5 | 5 |
| Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | | г/м | 16 | 16 |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина фреоновой трассы | | м | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот | | м | 10 | 10 |
| **ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ** | | | | |
| Подключение электропитания | | — | к наружному блоку | к наружному блоку |
| Источник электропитания | | — | ~ (220±10%)В, 50Гц | ~ (220±10%)В, 50Гц |
| Номинальный ток автоматического выключателя | | А | 10 | 10 |
| Сетевой кабель электропитания | | n×$мм^2$ | 3×1.0 | 3×1.0 |
| Межблочные кабели | | n×$мм^2$ | 4×1.0 | 4×1.0 |

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)
— режим обогрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **МОДЕЛЬ В СБОРЕ** | | | **GWH18AGD-K6DNA4D** | **GWH24AGDXE-K6DNA4C** |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Вт | 4 600 (1 000 ~ 5 300) | 6 155 (1 780 ~ 6 500) |
| | Обогрев | Вт | 5 200 (1 000 ~ 5 650) | 6 200 (1 300 ~ 7 000) |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1 355 (420 ~ 1 700) | 1 917 (550 ~ 2 300) |
| | Обогрев | Вт | 1 340 (420 ~ 1 800) | 1 698 (550 ~ 2 200) |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 6.0 | 8.89 |
| | Обогрев | А | 5.8 | 7.88 |
| EER/COP | | — | 3.39/3.88 | 3.21/3.65 |
| Класс энергопотребления | | — | A/A | A/A |
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | **GWH18AGD-K6DNA4D/I** | **GWH24AGDXE-K6DNA4C/I** |
| Расход воздуха (max –> min) | | $м^3$/ч | 910/850/780/740/700/650/610 | 1 000/840/690/590/540 |
| Уровень шума (max –> min) | | дБ(А) | 43/39/37/34/32/30/29 | 48/43/38/33/29 |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | | мм | 16 | 16 |
| Габаритные размеры блока | Ш×В×Г | мм | 982×311×221 | 982×311×221 |
| Размеры блока в упаковке | Ш×Г×В | мм | 1 044×385×297 | 1 044×385×297 |
| Вес блока | | кг | 13.5 | 13 |
| Вес блока в упаковке | | кг | 16 | 15.5 |
| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | **GWH18AGD-K6DNA1D/O** | **GWH24AGDXE-K6DNA4C/O** |
| Уровень шума | | дБ(А) | 55 | 58 |
| Компрессор | Тип | — | Ротационный | Ротационный |
| | Бренд | — | GREE | GREE |
| Габаритные размеры блока | Ш×В×Г | мм | 732×550×330 | 873×555×376 |
| Размеры блока в упаковке | Ш×Г×В | мм | 794×376×605 | 951×431×620 |
| Установочные размеры | | мм | 455×310 | 528×349 |
| Вес блока | | кг | 26.5 | 35.5 |
| Вес блока в упаковке | | кг | 29.5 | 38.5 |
| **ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ** | | | | |
| Тип хладагента | | — | R32 | R32 |
| Масса хладагента в наружном блоке | | кг | 0.75 | 1 |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | | м | 5 | 5 |
| Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | | г/м | 16 | 16 |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4" | 1/4" |
| | Газ | дюйм | 3/8" | 1/2" |
| Максимальная длина фреоновой трассы | | м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот | | м | 10 | 10 |
| **ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ** | | | | |
| Подключение электропитания | | — | к наружному блоку | к наружному блоку |
| Источник электропитания | | — | ~ (220±10%)В, 50Гц | ~ (220±10%)В, 50Гц |
| Номинальный ток автоматического выключателя | | А | 16 | 16 |
| Сетевой кабель электропитания | | n×$мм^2$ | 3×1.5 | 3×1.5 |
| Межблочные кабели | | n×$мм^2$ | 4×1.5 | 4×1.5 |

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)
— режим обогрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

# 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

## 5.1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

Для управления кондиционером используется инфракрасный пульт управления.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Данный пульт является универсальным для нескольких серий кондиционеров GREE. Некоторые кнопки могут быть неактивны, если Ваш кондиционер не имеет соответствующей функции.
- После включения электропитания кондиционер издаст звуковой сигнал и на панели внутреннего блока загорится индикатор питания ⏻. После этого можно будет настроить работу кондиционера с помощью беспроводного пульта.
- При нажатии кнопки на пульте, на дисплее пульта мигнет индикатор передачи сигнала , а кондиционер издаст звуковой сигнал, что означает, что команда от пульта была передана кондиционеру.
- При управлении расстояние между пультом и внутренним блоком должно быть не более 8 м. В момент передачи сигнала между пультом и блоком не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала. Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизионной и радиоаппаратуры. Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не оставляйте его под прямыми солнечными лучами.




Рис. 5.1

# УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Описание кнопок пульта приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № | Кнопка | Комментарии |
|---|---|---|
| 1 | **ON/OFF** | Нажмите кнопку **ON/OFF** для включения или выключения кондиционера |
| 2 | **TURBO** | Нажатием кнопки **TURBO** включается режим усиленного охлаждения или обогрева. При этом вентилятор начинает вращаться с повышенной скоростью относительно имеющихся режимов скоростей. На дисплее высвечивается знак . |
| 3 | **MODE** | Нажатием кнопки **MODE** выбирается режим работы в следующей последовательности:<br>Автоматический — Охлаждение — Осушение — <br>— Вентиляция — Обогрев |
| 4 | | Нажатием кнопки включается автоматическое качание горизонтальных жалюзи или устанавливается одно из фиксированных положений.<br>С каждым нажатием кнопки положение горизонтальных жалюзи изменяется в следующей последовательности.<br>  <br> |
| 5 | **I FEEL** | Нажатием кнопки **I FEEL** включается и выключается функция определения температуры воздуха в помещении по датчику на дистанционном пульте управления. На дисплей выводится индикация .<br>Каждые 10 мин. с пульта на внутренний блок посылается сигнал подтверждения. В случае если сигнал не будет получен, кондиционер начинает работать в соответствии с датчиком температуры, установленным во внутреннем блоке. |
| 6 | **TEMP** | Нажатием кнопки **TEMP** осуществляется переключение индикации температуры между заданной температурой и фактической температурой воздуха в помещении. Если выбрана фактическая температура воздуха в помещении, на дисплее отображается индикация . |
| 7 | / | Нажатием кнопки / включается и выключается функция ионизации или функция притока свежего воздуха.<br>Функции ионизации и притока свежего воздуха отсутствуют в кондиционерах данной серии. |
| 8 | **LIGHT** | Нажатием кнопки **LIGHT** включается и выключается подсветка ЖК-дисплея внутреннего блока. |
| 9 | **WiFi** | Кнопка **WiFi** предназначена для включения и отключения функции Wi-Fi. |

# УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| № | Кнопка | Комментарии |
|---|---|---|
| 10 | **SLEEP** | Нажатием кнопки **SLEEP** включается и выключается функция сна. При этом на дисплее напротив данной функции загорается индикация .<br>Функция сна доступна только в режимах охлаждения, обогрева и осушения.<br>Режим сна отключается при выключении кондиционера. |
| 11 | **CLOCK** | Нажатием кнопки **CLOCK** устанавливается значение текущего времени.<br>***Порядок настройки:***<br>1. Нажмите кнопку **CLOCK**. На дисплее пульта будет мигать индикация .<br>2. С помощью кнопок △ или ▽ установите требуемое значение времени.<br>3. Нажмите кнопку **CLOCK** еще раз, чтобы подтвердить настройку текущего времени. |
| 12 | **T-OFF** | Нажатием кнопки **T-OFF** устанавливается время выключения кондиционера по таймеру.<br>***Порядок настройки:***<br>1. Нажмите кнопку **T-OFF**. На дисплее пульта управления отобразится последняя настройка времени таймера и начнет мигать индикация **OFF**.<br>2. С помощью кнопок △ или ▽ установите требуемое время выключения кондиционера.<br>3. Нажмите кнопку **TOFF** еще раз, чтобы подтвердить настройку таймера. На дисплее пульта управления будет отображаться индикация **OFF** и текущее время.<br>4. Чтобы отменить выключение кондиционера по таймеру, нажмите кнопку **T-OFF** еще раз. Индикация **OFF** на дисплее пульта исчезнет. |
| 13 | **T-ON** | Нажатием кнопки **T-ON** устанавливается время включения кондиционера по таймеру.<br>Порядок настройки аналогичен п. 12. |
| 14 | | Нажатием кнопки  устанавливается положение вертикальных жалюзи и автоматическое качание вертикальных жалюзи.<br>С каждым нажатием кнопки  положение вертикальных жалюзи изменяется в следующей последовательности.<br>  <br> |

## УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| № | Кнопка | Комментарии |
|---|---|---|
| 15 | **FAN** | Нажатием кнопки **FAN** скорость вентилятора меняется в следующей последовательности:<br>**AUTO** → → → → → →<br>*(автоматический режим)* *(бесшумный режим)* *(низкая)* *(средняя)* *(высокая)*<br>В режиме **Auto** скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха в соответствии с заводской настройкой.<br>Настройка скорости вращения вентилятора сохраняется при изменении режима работы кондиционера. В режиме осушения вентилятор автоматически вращается на низкой скорости. |
| 16 | △ / ▽ | Нажатием кнопки △ или ▽ значение задаваемой температуры воздуха внутри помещения увеличивается или уменьшается на 1 °C соответственно.<br>Кнопки служат также для изменения значения времени в режимах **CLOCK** и **TIMER**. |

### 5.2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

- В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью ±1 °C.
- Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружающего воздуха более чем на 1 °C, кондиционер не включится.
- Если заданная температура в режиме нагрева ниже температуры окружающего воздуха более чем на 1 °C, кондиционер не включится.
- В автоматическом режиме температура не регулируется вручную, кондиционер автоматически поддерживает комфортную температуру 23±2 °C. Если температура +20 °C, кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При достижении температуры +26 °C кондиционер включится в режим охлаждения.
- В режиме осушения кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью ±2 °C. Если при включении кондиционера температура в помещении выше заданной более чем на 2 °C, то кондиционер будет работать в режиме охлаждения.
- Если в режиме осушения температура в помещении ниже заданной более чем на 2 °C компрессор и вентилятор наружного блока не работает, вентилятор внутреннего блока вращается с низкой скоростью.

# УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

- В режиме сна при работе на охлаждение после первого часа работы заданная температура автоматически повышается на 1 °C, после второго часа еще на 1 °C. Далее заданная температура остается без изменения.
- В режиме сна при работе на нагрев после первого часа работы заданная температура автоматически понижается на 1 °C, после второго часа еще на 1 °C. Далее заданная температура остается без изменения.

## 5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### 5.3.1. Блокировка кнопок пульта

Если пульт управления включен, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки △ и ▽. После этого все кнопки пульта управления будут заблокированы и на дисплее пульта будет отображаться индикация 🧳. Для снятия блокировки необходимо повторно нажать кнопки △ и ▽.

### 5.3.2. Функция автоматического оттаивания внутреннего блока

В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0 °C автоматически включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливается. На панели внутреннего блока мигает индикатор.

### 5.3.3. Режим отображения температуры (°C или °F)

Значение температуры на дисплее пульта может отображаться в °C или °F. Чтобы переключиться между шкалой °C и °F, при выключенном блоке одновременно нажмите кнопки **MODE** и ▽.

### 5.3.4. Авторестарт

После сбоя и последующего восстановления подачи электропитания кондиционер способен возобновить работу с теми же параметрами, что и до отключения.

### 5.3.5. Функция энергосбережения

Для включения или выключения функции энергосбережения, в режиме охлаждения одновременно нажмите кнопки **TEMP** и **TIMER**. Если включена функция энергосбережения, на дисплее отображается индикация SE, а заданная температура регулируется автоматически в соответствии с заводскими настройками для достижения наилучшего энергосберегающего эффекта.

При включенной функции энергосбережения заданная температура и скорость вращения вентилятора не могут быть изменены (вентилятор вращается в автоматическом режиме).

Функция энергосбережения не может быть включена одновременно с режимом сна. Если при включенной функции энергосбережения нажать кнопку **SLEEP**, функция энергосбережения будет отменена. Если при включенном режиме сна включить функцию энергосбережения, режим сна будет отключен.

# УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### 5.3.6. Экономный обогрев 8 °C

Функция экономного обогрева предназначена для защиты помещения от промерзания при отсутствии людей. При включенной функции экономного обогрева кондиционер работает в режиме обогрева с заданной температурой 8 °C, тем самым обеспечивая защиту помещения от промерзания в случае длительного отсутствия людей при малом потреблении электроэнергии. Чтобы включить экономный обогрев, необходимо в режиме обогрева одновременно нажать кнопки **TEMP** и **TIMER**.

При включенной функции экономного обогрева вентилятор внутреннего блока работает в автоматическом режиме, изменение заданной температуры и скорости вращения вентилятора невозможно. Функция экономного обогрева несовместима с функцией сна.

### 5.3.7. Автоматическая очистка

При выключенном блоке одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки **Mode** и **Fan**, чтобы включить или выключить функцию автоматической очистки. Когда функция автоматической очистки включена. На дисплее пульта отображается индикация CL.

В процессе автоматической очистки испарителя кондиционер будет выполнять быстрое охлаждение или быстрый обогрев. При этом кондиционер может издавать различные звуки, связанные с течением жидкости или расширением и сжатием из-за изменения температуры, а также выдувать холодный или теплый воздух – все это является нормальным явлением. Перед очисткой убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

Функция автоматической очистки работает только при нормальной температуре наружного воздуха. Если помещение сильно загрязнено, выполняйте очистку каждый месяц; если помещение не сильно загрязнено, выполняйте очистку каждые 3 месяца. На время очистки людям рекомендуется покинуть помещение. После завершения автоматической очистки кондиционер перейдет в режим ожидания.

### 5.4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

1. После подключения кондиционера сети электропитания нажмите кнопку **On/Off** для включения кондиционера.
2. Кнопкой **Mode** выберите режим охлаждения или нагрева.
3. Кнопками △ и ▽ установите значение заданной температуры в диапазоне от 16 до 30 °C. В автоматическом режиме значение температуры устанавливается автоматически и с пульта не задается.
4. Кнопкой **Fan** установите требуемый режим вращения вентилятора: автоматический, низкая, средняя, высокая скорость.
5. Кнопкой **Swing** установите режим качания жалюзи. Для включения функций **Sleep, Timer, Turbo, Light**, нажмите соответствующие кнопки.

# УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

## 5.5. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ




Рис. 5.2.

- В пульте управления применяются две батарейки 1,5 В типа AAA.
- Для извлечения батареек при замене сдвиньте крышку пульта управления в направлении стрелки, извлеките отработавшие батарейки и установите новые. Установите крышку пульта на место.
- Не допускается использовать одновременно батарейку, выработавшую ресурс, и новую, а также батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 1 года.
- Если предполагается, что пульт не будет использоваться длительное время, необходимо извлечь батарейки из пульта.

# 6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

6.1 Параметры электропитания кондиционера

| | |
|---|---|
| Напряжение, В | ~220±10% |
| Частота, Гц | 50±1 |

6.2 В соответствии с требованиями нормативной документации по электробезопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ.

6.3 Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

6.4 Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:

| Режимы работы / Температура воздуха | Охлаждение | Обогрев |
|---|---|---|
| Внутри помещения | от 21 до 32 °С | от 20 до 27 °С |
| Снаружи помещения | от –15 до 43 °С | от –15 до +24 °С |

6.5 Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении должна быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора кондиционера.

6.6 Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов в месте установки наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69.

6.7 Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях:

- в саунах, транспортных средствах, кораблях;
- в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подвальных помещениях;
- в зонах установки высокочастотного оборудования: радиоаппаратуры, сварочных агрегатов, медицинского оборудования;
- в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием масла в воздухе;
- в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников;
- в других сложных условиях.

**Внимание:**

Для улучшения работы кондиционера компания производитель рекомендует Вам не реже одного раза в год проводить Сервисное техническое обслуживане кондиционера.

Заключите договор на Сервисное обслуживание с Авторизованным дилером GREE, продавшим и установившим Ваш кондиционер.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Устанавливайте наиболее приемлемую температуру**. Это может предотвратить излишнюю трату энергии.




- **Направление воздушного потока должно быть правильно выбрано.** Жалюзийные заслонки рекомендуется направлять вниз в режиме нагревания, и вверх в режиме охлаждения.




- **Во время работы кондиционера не оставляйте на длительное время открытыми окна и двери.** Это может привести к снижению эффективности кондиционирования.

- **Прямой воздушный поток не должен быть направлен на животных или растения (интерьер).** Это может нанести им вред.



- **Попадание воды на воздушный кондиционер может привести к поражению электрическим током и нарушению работы устройства.**



- **Блок должен быть заземлен.** Не соединяйте провод заземления с газовыми и водными трубами, молниеотводами и заземлением телефонных линий.

- **Кондиционер должен питаться стабильным однофазным напряжением 220 ±10% В. В противном случае компрессор будет сильно вибрировать, разрушая холодильную систему.**




- **Не используйте кондиционер воздуха не по назначению, например, для сушки одежды, хранения продуктов и т.п.**

# ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



# 8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ**

- Перед началом технического обслуживания отключите подачу питания и извлеките из розетки штепсель.
- Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и наружный блоки водой.
- В процессе технического обслуживания кондиционера не прикасайтесь к ребрам теплообменника — они очень острые.
- Протирайте блоки мягкой сухой тряпкой или ветошью, слегка смоченной водой или моющим средством.
- В процессе эксплуатации необходимо периодически выполнять очистку фильтра, чтобы избежать накопления пыли, которое негативно скажется на эффективности работы кондиционера. Если кондиционер установлен в сильно запыленной среде, частота очистки фильтра должна быть увеличена.

| **Очистка панели и воздухозаборной решетки** | |
|---|---|
| Если панель внутреннего блока и воздухозаборная решетка загрязнены, смочите мягкую ткань теплой водой (с температурой ниже 45 °C) и протрите загрязненные элементы. Не снимайте панель в процессе очистки. | |
| **Очистка фильтра (каждые три месяца)** | |
| 1. Выньте фильтр<br>Надавите на защелки с обеих сторон блока в направлении, показанном стрелками. Одновременно потяните фильтр вверх, чтобы отделить его от защелок. Выньте фильтр, потянув его вперед. |  |
| 2. Очистите фильтр<br>Очистите фильтр с помощью пылесоса или воды. Если фильтр сильно загрязнен (в т. ч. жировыми загрязнениями), промойте его теплой водой (температура не больше 45 °C) с нейтральным чистящим средством и затем высушите его в затененном месте. |  |
| 3. Установите фильтр<br>После очистки установите фильтр на место и закройте воздухозаборную решетку. |  |

# УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| **Проверка перед и после использования кониционера** | |
|---|---|
| Перед сезоном использования убедитесь, что: | 1. Воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия кондиционера не заблокированы;<br>2. Автоматический выключатель, штекер и разъем электропитания в хорошем состоянии;<br>3. Фильтр очищен;<br>4. Монтажные кронштейны наружного блока не повреждены и не заржавели;<br>5. Дренажная труба не повреждена. |
| После сезона использования: | 1. Отключите электропитание;<br>2. Очистите фильтр и панель внутреннего блока;<br>3. Убедитесь, что монтажные кронштейны наружного блока не повреждены и не заржавели. |

# 9. СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

В случае возникновения неисправности прежде чем обращаться в сервисный центр проверьте:

| Отклонение в работе | | Причина |
|---|---|---|
|  | При возобновлении работы кондиционера внутренний блок работает не сразу. | При возобновлении работы после остановки кондиционер не работает приблизительно 3 минуты в целях самозащиты. |
|  | После начала функционирования в области воздуховыпускного отверстия ощущается необычный запах. | Это вызвано проникновением в кондиционер запахов из помещения. |
| | Во время работы слышен звук капающей воды. | Это вызвано перетеканием хладагента внутри блока |
| | Во время охлаждения появляется туман. | Дымка (туман) вызвана ускоренным охлаждением воздуха в помещении холодным потоком воздуха из кондиционера. |
| | В начале работы или после остановки кондиционера слышен скрип. | Это вызвано деформацией пластмассы в результате изменения температуры. |
|  | Кондиционер воздуха не работает. | Не было ли выключено питание?<br>Нет ли потери контакта в электропроводке?<br>Не сработал ли переключатель защиты от токовой утечки?<br>Не выходит ли напряжение питания за пределы 206-244 В?<br>Не работает ли ТАЙМЕР? |
| | Не хватает мощности охлаждения (нагревания). | Правильно ли произведена УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ?<br>Нет ли препятствий потоку воздуха у входного и выходного отверстий?<br>Не загрязнены ли фильтры?<br>Не установлена ли малая скорость вращения вентилятора внутреннего блока?<br>Не находятся ли в помещении другие тепловые источноки? |
| | Кондиционер не управляется с помощью пульта дистанционного управления. | Не находится ли пульт дистанционного управления на удалении от внутреннего блока, превышающем эффективное расстояние?<br>Замените неисправные батарейки или пульт дистанционного управления.<br>Нет ли препятствий для прохождения сигнала между пультом дистанционного управления и приемником сигнала? |

## СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

**Немедленно прекратите все операции, выньте сетевой шнур из розетки питания и свяжитесь с представителем GREE в следующих ситуациях.**

- Во время работы раздается подозрительный звук.
- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
- Попадание в кондиционер посторонних предметов или воды.
- Перегрев электрических проводов и штепселя питания.
- Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время работы.

## 10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

10.1 Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.

10.2 Упаковки с кондиционерами должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 30 до плюс 40 °С.



## 11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Прибор не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Уважаемый покупатель!**

Компания «GREE Electric Appliances Inc.» благодарит Вас за выбор кондиционера GREE и гарантирует безупречную работу приобретенного Вами оборудования.

Во избежание недоразумений, убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Внимательно изучите гарантийные обязательства и рекомендации изготовителя, соблюдайте правила ухода за Вашим кондиционером и своевременно проводите его регламентное сервисное обслуживание.

Действие данного гарантийного талона распространяется на сплит-системы настенного типа. Гарантийный срок на сплит-системы настенного типа GREE составляет 5 лет (3 года гарантия + 2 года расширенная гарантия) со дня покупки оборудования.

Настоящим гарантийным талоном «GREE Electric Appliances Inc.» подтверждает, что приобретенное Вами оборудование исправно и поставлено официальным дистрибьютором GREE. Изготовитель берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по его вине при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приобретенного Вами оборудования выполняется официальным дилером GREE, осуществившим его продажу и установку. Адрес и телефон официального дилера указан в гарантийном талоне. В случае затруднения контакта с продавцом, воспользуйтесь телефоном «Горячей линии GREE»: 8-800-333-4733 (звонок по России бесплатный).

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на оборудование действует только при наличии оригинала гарантийного талона, заполненного должным образом, в котором разборчиво и четко указаны: наименование оборудования, номера штрих-кодов изделия, наименование Продавца, дата продажи, печать и подпись Продавца, подпись Покупателя и т. д. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.
2. Гарантия действует на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и распространяется на оборудование, приобретенное на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не производит гарантийный ремонт изделия в следующих случаях:

   3.1 Если гарантийный талон отсутствует или не оформлен должным образом.

   3.2 Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия без предварительного письменного согласия Изготовителя или его дистрибьютора.

   3.3 Если продажа, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание или ремонт осуществлялись неуполномоченными лицами, не являющимися официальными дилерами GREE.

   3.4 Оборудование вышло из строя по вине Покупателя или третьих лиц (механические повреждения, некачественное или неисправное электропитание и т. п.).

   3.5 В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, а также правил ухода и сервисного обслуживания.

   3.6 В случае попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и агрессивных веществ и т. п.

   3.7 Если дефект вызван действием неодолимых сил (пожар, наводнение, удар молнии и т. п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц, а также других причин, находящихся вне контроля Изготовителя.
4. Для обеспечения долговечной безотказной работы кондиционера компания «GREE Electric Appliances Inc.» предусматривает его обязательное регламентное сервисное обслуживание (РСО) в соответствии со следующим графиком:

   – первое РСО — не позднее чем через 2 года со дня покупки оборудования,

   – второе и последующие РСО — не позднее чем через 1 год со дня проведения предыдущего РСО.

   При прохождении РСО у официального дилера GREE, в гарантийном талоне ставится соответствующая отметка. Если оборудование не прошло регламентное сервисное обслуживание в указанный срок, гарантия аннулируется. Стоимость РСО устанавливается Продавцом.

   Чистку фильтров можно выполнять самостоятельно, рекомендуется проводить эти работы ежемесячно.
5. GREE Electric Appliances Inc.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией GREE, людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

***Заполняется официальным дилером GREE***

| | |
|---|---|
| Изделие / Модель | |

| | | |
|---|---|---|
| Штрих-код | Внутренний блок | |
| | Наружный блок | |

| | |
|---|---|
| Дата продажи | |

| |
|---|
| Официальный дилер GREE |
| Адрес фирмы: |
| Телефон фирмы: |

| | |
|---|---|
| Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен: | |
| Подпись покупателя | |

| Сведения об установке изделия | |
|---|---|
| Дата установки | |
| Мастер | |

*Печать изготовителя*

***Печать официального дилера GREE***

## *ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ*

_____

Дата прохождения РСО

_____

Мастер

Печать официального дилера GREE

_____

Дата прохождения РСО

_____

Мастер

Печать официального дилера GREE

_____

Дата прохождения РСО

_____

Мастер

Печать официального дилера GREE

_____

Дата прохождения РСО

_____

Мастер

Печать официального дилера GREE

## ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

**А**

Печать официального дилера GREE

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А» №

*Заполняется официальным дилером GREE*

| | | |
|---|---|---|
| Изделие / Модель | | |
| Штрих-код | Внутренний блок | |
| | Наружный блок | |
| Дата продажи | | |
| Официальный дилер GREE | | |

Печать официального дилера GREE

КОНДИЦИОНЕРЫ GREE

## ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

**Б**

Печать официального дилера GREE

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б» №

*Заполняется официальным дилером GREE*

| | | |
|---|---|---|
| Изделие / Модель | | |
| Штрих-код | Внутренний блок | |
| | Наружный блок | |
| Дата продажи | | |
| Официальный дилер GREE | | |

Печать официального дилера GREE

КОНДИЦИОНЕРЫ GREE

*Заполняется официальным дилером GREE*

| | |
|---|---|
| **Дата приёма** | |
| **Дата выдачи** | |
| **Номер заказ-наряда** | |
| **Дефектный узел / Проявление дефекта** | |
| **Мастер** | |

КОНДИЦИОНЕРЫ GREE

*Заполняется официальным дилером GREE*

| | |
|---|---|
| **Дата приёма** | |
| **Дата выдачи** | |
| **Номер заказ-наряда** | |
| **Дефектный узел / Проявление дефекта** | |
| **Мастер** | |

КОНДИЦИОНЕРЫ GREE

## Сертифик ты GREE

**Официальный Дилер в России:**
**Россия, Москв**
**8 499 34-66-749 www.gree-cool.ru**

**Изготовитель:**
**GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai**
**Jinji West Road Qianshan**
**ZHUHAI, GNG 519070**
**China**
**+86-756-8669232 (Phone)+86-756-8622581 (Fax)**

GREE

www.gree-cool.ru